CHƯƠNG 1 – ĐIỆN TRƯỜNG TĨNH


- 1. Mở đầu
- 2. Định luật Coulomb
- 3. Diện trường
- 4. Định lý Gauss
- 5. Diện thế
- 6. Cường độ điện trường và điện thế

Điện tích

Thuộc tính tự nhiên của những hạt cơ bản có kích thước rất nhỏ (không thể nhìn thấy bằng mắt thường) tạo lên liên kết về điện trong nguyên tử.

Nguyên tử

- Phần tử cơ sở cấu tạo vật chất:
 - ➡ Trạng thái bình thường: trung hòa điện⇒ số e và p bằng nhau,
 - ⇒ p gắn cố định trong hạt nhân nguyên tử, e có thể dễ dàng di chuyển ⇒ dễ tạo ra sự mất cân bằng điện tích giữa 2 vật trung hòa điện khi được cho tiếp xúc với nhau ⇒ tạo ra i-ôn



Điện tích điểm

Diện tích có kích thước không đáng kể so với khoảng cách giữa điện tích và 1 điểm trong không gian nằm trong vùng ảnh hưởng của nó.

Điện tích nguyên tố

➡ Điện tích của một electron (hoặc một proton) có giá trị là là 1,6 . 10⁻¹⁹ C, được qui ước làm giá trị một đơn vi điện tích.


Hạt cơ bản	Khối lượng	Điện tích
Electron	9,11.10 ⁻³¹ kg	-1,60.10 ⁻¹⁹ C (-e)
Proton	1,672.10 ⁻²⁷ kg	+1,60.10 ⁻¹⁹ C (+p)
Neutron	1,674.10 ⁻²⁷ kg	0

Điện tích của vật thể tích điện


Đại lượng vô hướng được xác định bằng một số nguyên (kết quả sự chênh lệch số các proton và electron) lần điện tích nguyên tố trong vật thể, tức là $Q = e.(N_p-N_e) = n.e$

Phân loại

Điện tích dương (+) và điện tích âm (-)




Cùng dấu: đẩy nhau



Khác dấu: hút nhau

Truyền điện tĩnh



Bảo toàn điện tích

Điện tích không tự sinh ra hay mất đi mà chỉ dịch chuyển bên trong một vật hoặc từ vật này sang vật khác


Phân loại vật liệu theo khả năng truyền điện của điện tích

- ▼ Vật liệu dẫn điện: Điện tích có thể chuyển động tự do trong toàn bộ thể tích vật (kim loại)
- ▽ Vật liệu cách điện điện môi: Điện tích định xứ cố định tại những miền nào đó, và không thể di chuyển tự do trong vật liệu (cao su, chất dẻo, gỗ, giấy, không khí khô ...)
- Vật liệu bán dẫn: Điện tích cũng định xứ cố định tại những miền nào đó, nhưng có thể di chuyển tự do trong vật liệu dưới tác động của nhiệt độ, ánh sáng hoặc điện trường ngoài (silicon, germanium...).






(Định luật về tương tác tĩnh điện)






Cân xoắn Coulomb



Nguyên lý xác định tương tác tĩnh điện bằng cân xoắn Coulomb

Lực tương tác giữa 2 điện tích điểm

Lực tương tác tĩnh điện giữa 2 điện tích q₁, q₂ đặt trong chân không, có phương nằm trên đường thẳng nối 2 điện tích, có chiều phụ thuộc vào dấu 2 điện tích, có độ lớn tỉ lệ thuận tích số q₁, q₂ và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.



$$|F| = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2}$$
 Tổng quát: $\vec{F} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \frac{\vec{r}}{r}$

$$\vec{F} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \frac{\vec{r}}{r}$$


Hệ số tỉ lệ:
$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0}$$
 Trong chân không: $k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9.10^9 \frac{Nm^2}{C^2}$


$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9.10^9 \frac{Nm^2}{C^2}$$

Vói:
$$\varepsilon_0 = 8,85.10^{-12} \frac{C^2}{N.m^2}$$

Đặc điểm

Lực Coulomb phụ thuộc khoảng cách và độ lớn các điện tích





Gấp đôi khoảng cách, lực giảm 1/4

Gấp đôi điện tích, lực tăng 4 lần

Lực Coulomb và lực hấp dẫn

$$F_{21} \longrightarrow F = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \qquad F_{12} \longrightarrow F_{G} = G \frac{m_1 m_2}{r^2} \longrightarrow F_{G} = G \frac{m_$$

$$\Rightarrow$$
 D/v electron: $q = 1,6.10^{-19}$ C, $m = 9,31.10^{-31}$ kg $\Rightarrow \frac{F_e}{F_G} = 4,17.10^{42}$

Nguyên lý chồng chất


Thiện tích q_0 chịu tác dụng của các lực $\vec{F_1}, \vec{F_2}, ..., \vec{F_n}$ gây bởi hệ đ/tích $q_1, q_2, ..., q_n$


 $\fine Tương tác tổng cộng của hệ điện tích lên <math>q_0$:

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_n = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i$$

Vật bất kỳ (vòng tròn) mang điện tích q tác dụng lên điện tích điểm q_0 \Rightarrow có thể chia nhỏ q thành các điện tích vô cùng nhỏ dq sao cho dq được coi là điện tích điểm \Rightarrow xác đinh lực tổng hợp của các điện tích dq lên q_0 .

 \checkmark 2 quả cầu đồng chất phân bố điện tích đều \Rightarrow coi như 2 đ/tích điểm có vị trí tại tâm 2 quả cầu và r là khoảng cách tính từ tâm của chúng.





"Trường"

- Thông gian mà một đại lượng vật lý được xác định tại mỗi điểm trong đó.
 - ♣ Đại lượng vector ⇒ trường vector
 - ♣ Đại lượng vô hướng ⇒ trường vô hướng

Khái niệm điện trường

Thuyết tác dụng xa:

 $\$ Tương tác giữa các điện tích điểm được truyền đi tức thời $(v \sim \infty)$

Tương tác được thực hiện không có sự tham gia của vật chất trung gian

☼ Khi chỉ có 1 điện tích ⇒ tính chất vật lý của khoảng không gian bao quanh bị biến đổi.

Tồn tại vận động phi vật chất ⇒ trái với triết học duy vật biện chứng ⇒ Không phù hợp!


Khái niệm điện trường

- Thuyết tác dụng gần:
 - Tương tác giữa các điện tích điểm được truyền đi không tức thời (v hữu hạn)
 - Tương tác được thực hiện thông qua sự tham gia của vật chất trung gian
 - $\$ Khi chỉ có 1 điện tích \Rightarrow tạo ra điện trường xung quanh \Rightarrow giữ vai trò truyền tương tác.
 - Phù hợp với triết học duy vật biện chứng \Rightarrow được khoa học công nhận!
- The Honghĩa: Điện trường là khoảng không gian bao quanh các điện tích, thông qua đó tương tác (lực) tĩnh điện được xác định.
 - Diện trường là trường vector.

Vector cường độ điện trường

$$\vec{F} = k \frac{Qq_0}{r^2} \frac{\vec{r}}{r} = q_0 \left(k \frac{Q}{r^2} \frac{\vec{r}}{r} \right) = q_0 \cdot \vec{E}$$

$$\Rightarrow \vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} = k \frac{Q}{r^2} \frac{\vec{r}}{r}$$



♥ Cường độ điện trường tại 1 điểm nào đó là đại lượng vật lý có độ lớn bằng độ lớn của lực điện trường tác dụng lên 1 đơn vị điện tích +1 đặt tại điểm đó

$$E = k \frac{Q}{r^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \frac{Q}{r^2} = 9.10^9 \frac{Q}{r^2}$$


Don vị: N/C hoặc V/m

Nguyên lý chồng chập điện trường

 $\ ^{\circ}$ Xét q_1, q_2 tác dụng lực \vec{F}_1, \vec{F}_2 lên q_0 (đặt tại $^{\mathbf{D}}$).

$$\Leftrightarrow \text{c\'o: } \vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$$

$$\Rightarrow \frac{\vec{F}}{q_0} = \frac{\vec{F}_1}{q_0} + \frac{\vec{F}_2}{q_0}$$




 $\begin{tabular}{l} & \begin{tabular}{l} & \begin{$

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \left(\frac{q_1}{r_1^2} \frac{\vec{r}_1}{r_1} + \frac{q_2}{r_2^2} \frac{\vec{r}_2}{r_2} \right)$$

Nguyên lý chồng chập điện trường

Diện trường gây bởi *n* điện tích điểm tại vị trí bất kỳ:




Nguyên lý chồng chập điện trường

- Diện trường gây bởi vật mang điện có điện tích phân bố liên tục:
 - $\$ Chia vật thành vô số các phần tử vô cùng nhỏ mang điện tích $dq \Leftrightarrow$ điện tích điểm.
 - $\$ Điện trường gây bởi dq tại 1 điểm cách dq đoạn r:

$$d\vec{E} = \frac{9.10^9}{\varepsilon} \frac{dq}{r^2} \frac{\vec{r}}{r}$$

➡ Điện trường tổng hợp gây bởi toàn bộ vật mang điện tại 1 điểm trong không gian của điện trường:

$$\vec{E} = \int_{toàn \, b\hat{o} \, v\hat{a}t} d\vec{E} = \frac{9.10^9}{\varepsilon} \int_{toàn \, b\hat{o} \, v\hat{a}t} \frac{dq}{r^2} \frac{\vec{r}}{r}$$



Nguyên lý chồng chập điện trường

- Diện trường gây bởi vật mang điện có điện tích phân bố liên tục
 - Dây tích điện có độ dài l

Đ/tích của vi phân độ dài:
$$dq = \lambda dl$$

(λ : mật độ điện dài = điện tích/đơn vị độ dài)

$$\Rightarrow \vec{E} = \frac{9.10^9}{\varepsilon} \int_{(l)} \frac{\lambda dl}{r^2} \frac{\vec{r}}{r}$$

➡ Mặt tích điện có diện tích S

Đ/tích của vi phân diện tích:
$$dq = \sigma dS$$

(σ : mật độ điện mặt = điện tích/đơn vị diện tích)

$$\Rightarrow \vec{E} = \frac{9.10^9}{\varepsilon} \int_{(l)} \frac{\sigma dS}{r^2} \frac{\vec{r}}{r}$$

 $\$ Khối tích điện có thể tích V

Đ/tích của vi phân thể tích:
$$dq = \rho dV$$

$$(\rho : \text{mật độ điện khối} = \text{d/tích/đơn vị thể tích})$$

$$\Rightarrow \vec{E} = \frac{9.10^9}{\varepsilon} \int_{(l)} \frac{\rho dV}{r^2} \frac{\vec{r}}{r}$$

Lưỡng cực điện

Fig. Hệ 2 điện tích điểm trái dấu có độ lớn bằng nhau cách nhau một khoảng d (rất nhỏ) $\left| \vec{p}_e = q \vec{d} \right|$

Điện trường gây bởi lưỡng cực điện

Có:
$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$$
 với: $E_1 = E_2 = \frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \frac{q}{r^2}$


hay: $E = E_1 \cdot \cos \alpha + E_2 \cdot \cos \alpha = 2E_1 \cdot \cos \alpha$; $(\cos \alpha = d/2r_1)$


$$\Rightarrow E = \frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \frac{qd}{r^2} \quad \text{hay:} \quad \vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \frac{\vec{p}_e}{r^3}$$


$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \frac{\vec{p}_e}{r^3}$$

 $\$ Tại điểm nằm trên trục lưỡng cực (r >> d)

Có:
$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \frac{2\vec{p}_e}{r^3}$$







Điện trường gây bởi dây dẫn thẳng dài vô hạn

- $\ \ \,$ Dây: độ dài 2l, điện tích Q, mật độ điện tích dài λ .
- $\$ Vi phân độ dài dy, có điện tích:

$$dQ = \frac{Q}{2l}dy = \lambda dy$$

 $\$ Điện trường tại P gây bởi dQ:

$$d\vec{E} = d\vec{E}_x + d\vec{E}_y$$

$$E = E_{x} = \int dE_{x} = \frac{\lambda x}{4\pi \varepsilon \varepsilon_{0}} \int_{-l}^{+l} \frac{dy}{(x^{2} + y^{2})^{3/2}} - l$$

$$= \frac{2\lambda x}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \int_0^l \frac{dy}{\left(x^2 + y^2\right)^{3/2}} = \frac{\lambda l}{2\pi\varepsilon\varepsilon_0 x \left(x^2 + l^2\right)^{1/2}} \qquad \begin{cases} x << 1 \Rightarrow E = \frac{|\lambda|}{2\pi\varepsilon\varepsilon_0 x} \\ x >> 1 \Rightarrow E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 x^2} \end{cases}$$

$$\frac{1}{dy} dQ$$

$$\frac{1}{dy} dQ$$


$$\frac{1}{dy} dE_{x}$$

$$\frac{1}{dx} dE_{y}$$

$$\frac{1}{dx} dE_{x}$$

Điện trường gây bởi vòng dây tròn tích điện đều

 $\ \ \,$ Dây tròn: bán kính a, mật độ điện tích dài λ , điện tích Q.



$$E = E_x = \int_{\text{voing troin}} \frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \frac{dQ}{r^2} \cos\alpha = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \frac{x}{r^3} \int_0^{2\pi R} ds$$

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \frac{Qx}{r^3} = \frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \frac{Qx}{\left(x^2 + a^2\right)^{3/2}} \Rightarrow \begin{cases} x << a: E = \frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \frac{Q}{a^3} \\ x >> a: E = \frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \frac{Q}{r^2} \end{cases}$$

Điện trường gây bởi mặt đĩa tích điện đều

- $\ \ \,$ Đĩa: bán kính R, điện tích Q, mật độ điện tích σ .
 - $\$ Xét hình vành khăn có diện tích ds, độ rộng dR ' mang điện tích dQ:

$$dQ = \sigma ds = \sigma 2\pi R' dR'$$

 $\$ Điện trường gây bởi dQ:


$$E = E_x = \int dE_x = \frac{2\pi\sigma x}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \int_0^R \frac{R'dR'}{\left(x^2 + R'^2\right)^{3/2}} =$$

$$= \frac{\sigma}{2\varepsilon\varepsilon_0} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{R^2}{x^2}}}\right)$$

$$\text{N\'eu } R \to \infty \text{ (mặt phẳng vô hạn)} \Rightarrow E = \frac{\sigma}{2\varepsilon\varepsilon_0}$$


Đường sức điện trường


Đường cong hình học mô tả điện trường mà tiếp tuyến tại mỗi điểm của nó trùng với phương của vector cường độ điện trường tại điểm đó.




Chiều đường sức điện trường là chiều vector cường độ điện trường.

Tiện phổ: tập hợp các đường sức điện trường







Điện tích trong điện trường ngoài

- Cho trước 1 điện tích ⇒ tạo ra điện trường xung quanh nó!
- Cho trước 1 điện trường ⇒ ảnh hưởng của đ/trường lên điện tích đặt trong đó?
 - \red Điện trường tác dụng lên điện tích 1 lực điện: $\vec{F} = q.\vec{E}$
 - $\$ Chiều của F không phụ thuộc chiều E mà phụ thuộc dấu điện tích

Điện tích q chuyển động cùng chiều điện trường đều E $\vec{v} \equiv \vec{E}$


Thương trình động lực học: $m\vec{a} = \vec{F} = q.\vec{E}$

$$\Rightarrow \begin{cases} a = a_y = \frac{q}{m}E \\ v = v_y = \frac{q}{m}E.t \end{cases}$$

$$y = \frac{1}{2} \frac{q}{m}E.t^2 \text{ (ph/trình CĐ)}$$

Điện tích trong điện trường ngoài

Điện tích -q đi vào vùng điện trường đều E với vận tốc ban đầu, $|ec{v}_0 \perp ec{E}|$




$$y = \frac{1}{2} \left(\frac{qE}{mv_0^2} \right) x^2$$

Các đặc trưng động học theo 2 phương Ox và Oy:
$$\begin{cases} a_x = 0 \; ; \quad a_y = \frac{qE}{m} \\ v_x = v_0 \; ; \quad v_y = \left(\frac{qE}{m}\right)t \end{cases}$$

$$\Rightarrow \text{Phương trình quĩ đạo: } y = \frac{1}{2} \left(\frac{qE}{mv_0^2}\right)x^2$$

$$x = v_0 \; ; \quad y = \frac{1}{2} \left(\frac{qE}{m}\right)t^2$$

Lưỡng cực điện trong điện trường đều



Copyright @ Addison Wesley Longman, Inc.

 $\vec{F}_{\!\scriptscriptstyle +}$ và $\vec{F}_{\scriptscriptstyle -}$ là các ngẫu lực

Moment ngẫu lực (lực xoắn):

$$\vec{\tau} = \vec{d} \wedge \vec{F}_{+} = \vec{d} \wedge q\vec{E} = q\vec{d} \wedge \vec{E} = \vec{P}_{e} \wedge \vec{E}$$



Độ lớn: $\tau = qEd\sin\phi$

 \Rightarrow Moment lưỡng cực bị xoay theo chiều sao cho P_e trùng với phương của E




Johann Carl-Friederich Gauss (1777-1855)

Vector điện cảm – điện dịch

Vector cường độ điện trường:

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \frac{q}{r^2} \frac{\vec{r}}{r} \quad \Rightarrow E \in \varepsilon$$


⇒ Phổ đường sức của vector điện trường gián đoạn khi qua mặt phân cách 2 môi trường



Vector cảm ứng điện (điện cảm)

$$\vec{D} = \varepsilon \varepsilon_0 \vec{E} \implies D = \frac{1}{4\pi} \frac{q}{r^2} \notin \varepsilon$$

⇒ Phổ đường sức của vector điện cảm là liên tục khi qua mặt phân cách 2 môi trường



Điện thông

Fix Khái niệm: Thông lượng vector điện cảm gửi qua một thiết diện có trị số tỉ lệ với số đường sức cắt vuông góc thiết diện đó.

$$\Phi_{\rm e} = D.S_0$$

Tiết diện (S) bất kỳ, tạo với S_0 góc $\alpha \Rightarrow S_0 = S.\cos\alpha$

 $\vec{\nabla}$ \vec{n} là vector pháp tuyến của mặt S, cũng có: $\alpha = (\vec{n}, \vec{D})$


$$\Phi_{\rm e} = D.S_0 = D.S.\cos\alpha = D_{\rm n}S$$

 $\begin{tabular}{l} & \begin{tabular}{l} & \begin{$

$$\alpha < \frac{\pi}{2} \Rightarrow \Phi_e > 0$$

$$\alpha > \frac{\pi}{2} \Rightarrow \Phi_e < 0$$

$$\alpha = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \Phi_e = 0$$



 S_0

Điện thông


 $\ \ \,$ Điện trường bất kỳ: xét phần tử diện tích dS

$$d\Phi e = D.S_0 = D.dS.\cos\alpha \implies d\Phi_e = \vec{D}.d\vec{S}$$

5 Điện thông toàn phần:

$$\Phi_e = \int_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_S D_n \ dS$$


$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_S E_n \ dS$$



- * Điện thông (electric flux): Đại lượng đặc trưng lượng điện trường đi qua một diện tích bề mặt
- **Don vi**: N-m²/C

Góc khối

Gốc khối vi phân:
$$d\Omega = \frac{dS \cos \alpha}{r^2}$$
 $\left[-\alpha \text{ nhọn} \Rightarrow d\Omega > 0 \right]$ $\left(\overrightarrow{r} = \overrightarrow{OM} \right)$ $-\alpha \text{ tù} \Rightarrow d\Omega < 0$ Hay: $d\Omega = \frac{dS_n}{r^2}$ o




Có:
$$\frac{d\Sigma}{1^2} = \frac{dS_n}{r^2} \implies |d\Omega| = d\Sigma$$

$$\Rightarrow d\Omega = +d\Sigma$$

 $\stackrel{\label{eq:def}}{\Rightarrow}$ \vec{n} hướng vào trong:

$$\Rightarrow d\Omega = -d\Sigma$$

$$\mathcal{Q} = \pm 4\pi(1)^2 = \pm 4\pi$$



 $dS_n = dS \cos \alpha$

Điện thông xuất phát từ điện tích điểm q

Trong mặt cầu kín S hoặc mặt kín bất kỳ

Vector điện cảm (điện trường) ≡ phương OM


Có:
$$D = \frac{1}{4\pi} \frac{q}{r^2}$$


Diện thông qua diện tích vi phân dS:

$$d\Phi_e = DdS\cos\alpha = \frac{q}{4\pi}\frac{dS\cos\alpha}{r^2} = \frac{q}{4\pi}d\Omega$$

$$\Phi_e = \int_S d\Phi_e = \frac{q}{4\pi} \int_S d\Omega = \frac{q}{4\pi} 4\pi = q$$

Mặt kín bao quanh điện tích điểm hay vật mang điện: mặt Gauss





Điện thông xuất phát từ điện tích điểm q

Ngoài mặt kín S bất kỳ


Thoặc không cắt hoặc cắt số chẵn lần (một đi vào mặt S_1 , một ra khỏi mặt S_2).

$$extstyle extstyle ext$$

$$\nabla \dot{\mathbf{o}} \mathbf{i} : \int_{S} d\Omega = \int_{S_1} d\Omega + \int_{S_2} d\Omega$$

$$\oint_{S_1} d\Omega + \int_{S_2} d\Omega = (-\Delta \Sigma) + (+\Delta \Sigma) = 0$$

Vì vậy:
$$\Phi_{\rm e} = 0$$



Định lý Gauss cho phân bố điện tích gián đoạn

Nội dung: Thông lượng điện cảm gửi qua một mặt kín bất kỳ bằng tổng đại số các điện tích nằm trong mặt kín đó.

$$\Phi_e = \oint D_n . dS = \sum_{i=1}^n q_i$$

Định lý Gauss cho phân bố điện tích liên tục

Khi đó:
$$\sum_{i} q_{i} = \int \rho.dV$$

$$\Phi_{e} = \oint \vec{D}.d\vec{S} = \oint \rho.dV$$

$$\text{vi: } \oint \vec{D}.d\vec{S} = \int_{V} div\vec{D}.dV$$

$$\text{với: } div\vec{D} = \frac{\partial D_{x}}{\partial x} + \frac{\partial D_{y}}{\partial y} + \frac{\partial D_{z}}{\partial z}$$
(Phương trình Poisson)

Xác định cường độ điện trường ứng dụng định lý Gauss

Quả cầu rỗng (bán kính R) tích điện đều (Q > 0) trên bề mặt

Bên ngoai: r (mặt Gauss) > R

$$\Phi_e = \oint_S \overrightarrow{D_n} \cdot \overrightarrow{dS} = \oint_S D \ dS = D \oint_S dS = D.4\pi r^2 = Q$$

$$\Rightarrow D = \frac{Q}{4\pi r^2} \text{ dẫn đến } E = \frac{D}{\epsilon \epsilon_0} = \frac{1}{4\pi \epsilon \epsilon_0} \frac{Q}{r^2}$$


Có:
$$\Phi_e = D.4\pi r^2 = Q$$

Do bên trong quả cầu không có điện tích

$$\Rightarrow \Phi_e = 0$$
 hay: $E = 0$

Trên bề mặt:
$$r = R$$

$$E = \frac{D}{\varepsilon \varepsilon_0} = \frac{1}{4\pi \varepsilon \varepsilon_0} \frac{Q}{R^2}$$



Xác định cường độ điện trường ứng dụng định lý Gauss

Khối cầu (bán kính R) tích điện đều (Q > 0) trong toàn bộ thể tích

Mật độ điện tích khối:
$$\rho = \frac{Q}{V_{khôi \ câu}} = \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi R^3}$$


<u>Pân trong: xét r (mặt Gauss) < R</u>

⇒ Điện tích mặt Gauss:

$$q' = \rho V_{mat\ c\hat{a}u\ Gauss} = \rho \frac{4}{3} \pi r^3 = Q \frac{r^3}{R^3}$$

Có:
$$\Phi_{e} = 4\pi r^{2} = q'$$

$$\Rightarrow D = \frac{Qr}{4\pi R^3}$$
 và $E = \frac{D}{\varepsilon \varepsilon_0} = \frac{1}{4\pi \varepsilon \varepsilon_0} \frac{Qr}{R^3}$



$$\Phi_{e} = \oint_{S} \vec{D}_{n} \cdot d\vec{S} = \oint_{S} D \cdot dS = D \oint_{S} dS = D \cdot 4\pi r^{2} = Q$$

$$D = \frac{Q}{4\pi r^{2}} \text{ dẫn đến } E = \frac{D}{\epsilon \epsilon_{0}} = \frac{1}{4\pi \epsilon \epsilon_{0}} \frac{Q}{r^{2}}$$

$$\text{Trên bề mặt: } r = R : \quad E = \frac{1}{4\pi \epsilon \epsilon_{0}} \frac{Q}{R^{2}}$$

Xác định cường độ điện trường ứng dụng định lý Gauss


Mặt phẳng vô hạn tích điện đều (Q > 0)

- Vector điện cảm (điện trường) có chiều và phương vuông góc mặt phẳng
- Xét điểm M nằm trên một đáy hình trụ (mặt bên là mặt Gauss) cắt vuông góc mặt phẳng tích điện. ΔS là giao diện trụ và mặt phẳng tích điện ⇒ Điện thông gửi qua 2 mặt đáy là D_n , qua mặt bên = 0.

Có:
$$\Phi_e = D_n \cdot 2\Delta S = Q$$

$$D_n = D = \frac{1}{2} \frac{Q}{\Delta S} = \frac{1}{2} \frac{\sigma \Delta S}{\Delta S} = \frac{\sigma}{2}$$
 (σ :mật độ điện tích mặt)

$$E = \frac{D}{\varepsilon \varepsilon_0} = \frac{\sigma}{2\varepsilon \varepsilon_0}$$



Xác định cường độ điện trường ứng dụng định lý Gauss

Hai mặt phẳng vô hạn song song tích điện bằng nhau, trái dấu (+q và -q)

- Không gian giữa 2 mặt phẳng:
 - \$\forall \text{Ap dụng nguyên lý chồng chất điện trường}\$


$$\vec{D} = \vec{D}_1 + \vec{D}_2$$

$$\Rightarrow$$
 Độ lớn: $D = \frac{\sigma}{2} + \frac{\sigma}{2} = \sigma$

$$E = \frac{D}{\varepsilon \varepsilon_0} = \frac{\sigma}{\varepsilon \varepsilon_0}$$

Không gian bên ngoài 2 mặt phẳng:

$$E = 0$$



4. Định lý Gauss

Xác định cường độ điện trường ứng dụng định lý Gauss

Mặt trụ (bán kính R) vô hạn tích điện đều (Q > 0)

Xét M trên mặt trụ bao quanh - mặt Gauss (r > R), độ dài l, cạnh mặt bên song song trục, 2 đáy vuông góc trục) \Rightarrow Vector điện cảm (điện trường) có chiều và phương vuông góc mặt trụ \Rightarrow Điện thông gửi qua mặt bên là D_n , qua 2 mặt đáy = 0.

Có:
$$\Phi_e = \oint_S D_n.dS = \int_{Mat \ b\hat{e}n} D_n.dS = D \int_{Mat \ b\hat{e}n} dS = D.2\pi r l$$


$$\Phi_e = Q = \lambda l \quad (\lambda: \text{ mật độ điện tích dài})$$

$$P_n = D = \frac{Q}{2\pi rl} = \frac{\lambda}{2\pi r} = \frac{\sigma R}{r}$$
 (σ :mật độ điện tích mặt)

và
$$E = \frac{D}{\varepsilon \varepsilon_0} = \frac{Q}{2\pi \varepsilon \varepsilon_0 r} = \frac{\lambda}{2\pi \varepsilon \varepsilon_0 r l} = \frac{\sigma R}{\varepsilon \varepsilon_0 r}$$

\bigsip Khi R rất nhỏ ⇒
$$E = \frac{\lambda}{2\pi ε ε_0 r}$$





Công của lực tĩnh điện – Tính chất thế trường tĩnh điện

- - $\Rightarrow q_0$ chịu tác dụng của lực tĩnh điện \vec{F} :


$$\vec{F} = q_0 \vec{E}$$

$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{l} = q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = q_0 E \cdot dl \cos \phi$$

hay:
$$dA = \frac{q_0 q}{4\pi \varepsilon \varepsilon_0} \frac{dr}{r^2}$$

\$\to\$ Công lực tĩnh điện:

$$A = \int_{a}^{b} \frac{q_0 q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \frac{dr}{r^2} = \frac{q_0 q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \int_{a}^{b} \frac{dr}{r^2} = \frac{q_0 q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \left[-\frac{1}{r} \right]_{r_a}^{r_b} = \frac{q_0 q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 r_a} - \frac{q_0 q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 r_b}$$



Lưu số vector cường độ điện trường

A = 0 khi $r_a \equiv r_b \Rightarrow$ trường tĩnh điện là trường thế.

Tức là:
$$A = \oint \vec{F} . d\vec{l} = \oint q_0 \vec{E} . d\vec{l} = 0$$

Hay: $\oint \vec{E} . d\vec{l} = 0$ ($\oint \vec{E} . d\vec{l}$ là $lwu số$ của vector cường độ điện trường)

Turu số của \vec{E} dọc theo đường cong kín = 0

Thế năng trường tĩnh điện

Dối với trường thế: Công của lực trong trường = độ giảm thế năng

Tức là:
$$A=W_a-W_b=\frac{q_0q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0r_a}-\frac{q_0q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0r_b}$$

$$W = \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r} \Rightarrow Th\acute{e} n\, \check{a}ng\, c\, \mathring{u}a\, d\, \mathring{e}n\, t\, \acute{c}h\, q_0\, t\, rong\, t\, ru\, \grave{o}ng\, t\, \H{i}nh\, d\, \mathring{e}n\, c\, \mathring{u}a\, d\, \mathring{e}n\, t\, \acute{e}n\, t\, \acute{e}n\, t\, \acute{e}n\, t\, \acute{e}n\, t\, \acute{e}n\, d\, \acute{e}n\, t\, \acute{e}n\, d\, \acute{e}n\, d$$

Điện thế và hiệu điện thế

 $\bigvee V_a$ chỉ \in điện tích q gây ra trường và vị trí xét trường.

➡ Điện thế tại 1 điểm trong điện trường là đại lượng có trị số bằng công của lực tĩnh điện khi di chuyển 1 điện tích +1 từ điểm đó ra xa vô cực.

Nếu di chuyển
$$q_0$$
 giữa a và $b \Rightarrow \frac{A_{ab}}{q_0} = \frac{W_a}{q_0} - \frac{W_b}{q_0} = V_a - V_b$

➡ Hiệu điện thế giữa 2 điểm trong điện trường là đại lượng có trị số bằng công của lực tĩnh điện khi di chuyển 1 điện tích +1 giữa 2 điểm đó.

Ton vị của điện thế và hiệu điện thế: V (Volt)

 $\$ Công của lực tĩnh điện: $A_{ab} = q_0(V_a - V_b)$

Điện thế và hiệu điện thế


Trường hợp hệ điện tích phân bố rời rạc

$$A_{MN} = \int_{M}^{N} \vec{F} \, d\vec{l} = \sum_{i=1}^{3} \int_{M}^{N} \vec{F}_{i} \, d\vec{l} = \sum_{i=1}^{3} \left(\frac{q_{0}q_{i}}{4\pi\varepsilon\varepsilon_{0}r_{iM}} - \frac{q_{0}q_{i}}{4\pi\varepsilon\varepsilon_{0}r_{iN}} \right)^{q_{0}}$$

➡ Điện thế gây bởi hệ 3 điện tích tại M:

$$\frac{A_{M\infty}}{q_0} = V_M = \frac{q_1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 r_{1M}} + \frac{q_2}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 r_{2M}} + \frac{q_3}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 r_{3M}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 r_{3M}} \sum_{i=1}^3 \frac{q_i}{r_{iM}} = V_{1M} + V_{2M} + V_{3M}$$

Thiện thế gây bởi hệ n điện tích tại M: $V_M = V_{1M} + V_{2M} + ... + V_{nM}$



Điện thế và hiệu điện thế

Trường hợp vật có phân bố tích điện (q) liên tục

- \Rightarrow Điện thế gây bởi dq: $dV = \frac{1}{4\pi\epsilon\epsilon_0} \cdot \frac{dq}{r}$ (r là khoảng cách từ dq đến $\frac{dq}{dt} = \frac{1}{4\pi\epsilon\epsilon_0} \cdot \frac{dq}{r}$ $\frac{dq}{dt} = \frac{1}{4\pi\epsilon\epsilon_0} \cdot \frac{dq}{r}$

Thiện thế gây bởi cả vật tại điểm xét:
$$V_M = \int_{toàn \, b\hat{o} \, v\hat{a}t} dV = \frac{1}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r_M} \int_{toàn \, b\hat{o} \, v\hat{a}t} \frac{dq}{r}$$

Trường hợp q₀ dịch chuyển trong trường tích điện bất kỳ

$$A_{MN} = \int_{M}^{N} \vec{F} \cdot d\vec{l} = \int_{M}^{N} q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = W_M - W_N \quad \Rightarrow A_{M\infty} = W_M = \int_{M}^{\infty} \vec{F} \cdot d\vec{l} = \int_{M}^{N} q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$V_M = \frac{A_{M\infty}}{q_0} = \int_M^\infty \vec{E}.d\vec{l} \quad \text{và } V_M - V_N = \frac{A_{MN}}{q_0} = \int_M^N \vec{E}.d\vec{l}$$

Mặt đẳng thế


Khái niệm


- Qũi tích của những điểm có cùng điện thế.
- Được mô tả bằng những đường đồng mức 2 chiều, mỗi điểm trên đó biểu diễn cùng 1 giá trị điện thế (hình ảnh nhận được giống như bản đồ địa hình).

$$V(x,y,z) = C$$


Tính chất

- $\label{eq:cong}$ Công lực tĩnh điện khi dịch chuyển 1 điện tích trên mặt đẳng thế, $A_{\rm MN} = q_0(V_{\rm M} V_{\rm N}) = 0$,
- ightharpoonup Vector \vec{E} tại mỗi điểm trên mặt đẳng thế \perp mặt đẳng thế tại điểm đó,
 - Các mặt đẳng thế không cắt nhau,
- Mật độ đường đẳng thế xác định cường độ điện trường.







Mặt đẳng thế



Mặt đẳng thế quanh dây tích điện đều



Mặt đẳng thế quanh điện tích dương



Mặt đẳng thế quanh lưỡng cực điện

Mặt đẳng thế quanh hệ 2 điện tích điểm

Mối liên hệ giữa cường độ điện trường và điện thế

- Tét M & N tương ứng điện thế V & V+dV, với dV>0 trong điện trường \vec{E} .
- $\ \ \,$ Công của lực tĩnh điện để dịch chuyển q_0 từ M $\ \ \, \rightarrow$ N

$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{l} = q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

Mặt khác: $dA = q_0[V - (V + dV)] = -q_0 dV$


$$\vec{E} \cdot d\vec{l} = -dV$$

Vì:
$$dV > 0 \Rightarrow \vec{E} \cdot d\vec{l} = E.dl \cos \phi = -dV < 0$$



ightharpoonup Chiếu lên phương dịch chuyển dl có: $E.cos \phi.dl = E_l.dl = -dV$

$$E_l = -\frac{dV}{dl}$$



Mối liên hệ giữa cường độ điện trường và điện thế


$$ightharpoonup$$
 Có thể viết: $E_x = -\frac{\partial V}{\partial x}$; $E_y = -\frac{\partial V}{\partial y}$; $E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}$

$$\vec{E} = \vec{E}_x + \vec{E}_y + \vec{E}_z = -\vec{i} \frac{\partial V}{\partial x} - \vec{j} \frac{\partial V}{\partial y} - \vec{k} \frac{\partial V}{\partial z} = -\vec{\nabla} V = -\overrightarrow{grad} V$$

State diễm P:
$$\overrightarrow{MP} = \overrightarrow{n} \implies E_n = E = -\frac{\partial V}{\partial n}$$

Cường độ điện trường tại 1 điểm trong trường có trị số bằng độ biến thiên của điện thế trên 1 đơn vị khoảng cách lấy dọc theo pháp tuyến với mặt đẳng thế đi qua điểm đó.

$$F_l = E\cos\phi \le E \implies \left|\frac{\partial V}{\partial l}\right| \le \left|\frac{\partial V}{\partial n}\right|$$



Hiệu điện thế trong điện trường các vật tích điện


Hai mặt phẳng vô hạn mật độ điện mặt (σ) đều, cách nhau một khoảng d

$$E = \frac{V_1 - V_2}{d}$$
vi: $E = \frac{\sigma}{\epsilon \epsilon_0}$

$$V_1 - V_2 = \frac{\sigma d}{\epsilon \epsilon_0}$$

 V_1 V_2

Định nghĩa (V/m): Cường độ điện trường của một điện trường đều mà hiệu thế dọc theo mỗi mét đường sức bằng một Vôn (Volt).



Hiệu điện thế trong điện trường các vật tích điện

Mặt cầu tích điện đều (R)

ightharpoonup Hiệu điện thế tại 2 điểm cách mặt cầu R_1 và R_2 $(R_2 > R_1 > R)$


$$-dV = Edr = \frac{Q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 r^2}dr$$

$$\int_{V_1}^{V_2} -dV = \int_{R_1}^{R_2} \frac{Q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 r^2} dr$$

$$V_1 - V_2 = \frac{Q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

$$Arr$$
 Khi $R_1 = R$, $R_2 \rightarrow \infty$ $(V_2 = 0)$

$$V = \frac{Q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 R}$$



Hiệu điện thế trong điện trường các vật tích điện

Mặt trụ tích điện đều

$$V_1 - V_2 = \int_{V_1}^{V_2} - dV = \int_{R_1}^{R_2} E dr = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\sigma R}{\varepsilon \varepsilon_0} \frac{dr}{r} = \frac{\sigma R}{\varepsilon \varepsilon_0} \ln \frac{R_1}{R_2}$$

Lưỡng cực điện

- Điện thế tại M $(r, r_1, r_2 >> d)$

Có:
$$V = -\frac{q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 r_1} + \frac{q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 r_2} = \frac{q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} (\frac{r_1 - r_2}{r_1 r_2})$$

với:
$$r_1 - r_2 = d.\cos\alpha \text{ và } r_1.r_2 = r^2$$

$$\Rightarrow V = \frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \cdot \frac{qd\cos\alpha}{r^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \cdot \frac{p_e\cos\alpha}{r^2}$$

